N39-TUTORIAL: 3D-DRUCKER





ZIELSTELLUNG

Alle Teilnehmer sollen den Drucker bedienen können, d.h.: "Ein digitales Modell in eine plastische realweltliche Instanz überführen"

Dazu gehören:

- 1. Ein 3D-Modell in Druckeransteuerungsbefehle (aka *GCode*) überführen
- 2. Druckvorbereitung
- 3. Druckvorgang durchführen
- 4. Arbeitsplatz ordentlich zurücklassen

WAS WIRD NICHT BEHANDELT?

- Theorie des 3D-Drucks
- Erstellung von 3D-Modellen
- Wartung des Druckers
 - Druckerbett ausrichten
 - Druckerbett erneuern (Capton-Tape wechseln)
 - Nozzle reinigen
 - Firmware ändern
- Nachbearbeitung der Modelle

... UND LOS GEHT'S!

UNSER DRUCKER: REPRAP MONO MENDEL

- Typischer FDM-Drucker (Fuse-Deposition-Modeling)
- Filament: PLA, ABS; á 1,75 mm
- Druckvolumen: 210x190x140mm



WIE LÄUFT EIN DRUCK AB?

WIE LÄUFT EIN DRUCK AB?

- 1. GCode erzeugen
- 2. (Optional) Düse wechseln
- 3. (Optional) Filament wechseln
- 4. Abstand der Z-Achse einstellen
- 5. Druckvorgang starten und überwachen
- 6. Arbeitsplatz aufräumen

GCODE ERZEUGEN

- Software Qual der Wahl:
 - Hacker-Style: Slic3r
 - Hipster: Cura
 - Enterprise: Repetierhost (auf Basis von Slic3r)





- Beispiel mittels Slic3r
- Einstellungen vornehmen:
 - Profil (?)
 - Filamenttyp einstellen (ABS, PLA)
 - Nozzle-Dicke einstellen (0.3mm, 0.5mm)

ANSTEUERUNG DES DRUCKERS

- Mittels Pronterface
- Nachdem Stromzufuhr beim Drucker "aktiviert" wird, kann im Programm mittels *Connect* die Verbindung hergestellt werden

DRUCKKOPF WECHSELN

- Wir haben zwei Druckköpfe (== Hot-End == Nozzle):
 - 0.3mm Düse
 - 0.5mm Düse
- *Kein* paralleler Betrieb möglich! (Entweder 0.3mm- oder 0.5mm-Druck)

• Zum Wechseln des Druckkopfes muss das Filament aus dem Drucksystem entnommen werden (siehe Filament wechseln)

...

- Anschließend, wird der Druckkopf umgestöpselt:
 - Stromzufuhr + Messleitung f
 ür den Druckkopf
 - Filament-Schlauch

• Zuletzt wird der Z-Abstand beider Druckköpfe getauscht:

- Der nicht mehr benutzte Druckkopf wird hochgeschraubt! Wichtig
- Der zukünftig benutzte Druckkopf wird entsprechend nach unten geschaubt!
- Im Anschluss muss die Z-Achse gelevelt werden

FILAMENT WECHSELN

- Druckkopf aufheizen (bei PLA auf ca. 200 °C)
- 20mm Einziehen (*Rückwärts*) in kleinen Schritten (5mm)
- Wenn das Filament sichtbar außerhalb des Druckkopfes (im Schlauch) ist, dann kann in größeren Schritten eingezogen werden
- Neues Filament einlegen (vorher schräg anschneiden)

ABSTAND DER Z-ACHSE EINSTELLEN

- Blatt Papier auf das Bett legen
- Höhe in Pronterface so einstellen, dass sich das Blatt mit leichten bis mittleren Widerstand zwischen Bett und Druckkopf ziehen lässt
- Mit einem 2.5-Innensechskant (Inbus) die Endstop-Schraube so justieren, dass sie den Endstop genau in dieser Position erreicht
- Mittels des Z-Home-Buttons den Drucker in die Z-Home-Position fahren lassen und überprüfen, ob der Abstand noch stimmig ist
- Gegebenenfalls iteratives Durchführen, bis die Justierung ausreichend (perfekt) ist

DRUCKVORGANG STARTEN

- Bett reinigen
 - Keine Rückstände alter Drucke; möglichst fettfrei
- Verbindung mit dem Computer aufbauen (mittels *Pronterface*)
- Bett heizen
- Wenn Bett bei der Zieltemperatur ist, den Druckkopf auf Zieltemperatur + 10 K heizen (z.B. 215°C, wenn mit 205°C gedruckt wird)
- Wenn alle Temperaturen erreicht sind, möglichst zügig den Druckvorgang starten

- Druckvorgang in den ersten Schichten (ca. 5 Schichten) ständig (!) überwachen
- Falls sich Schichten lösen, oder das Erzeugnis sichtbar von dem gewünschten Ergebnis abweicht soll sofort abgebrochen werden

EINSTIEGSPROJEKT

Coin3DN39

Der eigene Einkaufschip mit Netz39-Logo ...



WEITERE EINSTIEGSPROJEKTE

Anregungen:

- Voronoi-Eierbecher: https://www.thingiverse.com/thing:400683
- Elliptische Zahnräder: https://www.thingiverse.com/thing:1082508

MÖGLICHE PROBLEME

(eine Auswahl ...)

MÖGLICHE PROBLEME 1/3

- Drucker reagiert nicht mehr auf Befehle
 - Problem:
 - Irgendwas(tm) in der Kommunikation klemmt
 - Lösung:
 - Pronterface schließen; Drucker vom Strom nehmen
 - Drucker wieder anschalten; Pronterface starten und Verbindung herstellen

MÖGLICHE PROBLEME 2/3

- Drucker startet den Druckvorgang nicht, obwohl das Bett und der Druckkopf heizen
 - Problem:
 - Vermutlich ist der Druckkopf zu kalt f
 ür den Druckstart, schafft es aber nicht,
 über die interne Regelung weiter zu heizen
 - Lösung:
 - Druck abbrechen + Drucker neustarten
 - Bett und Druckkopf vorheizen (Druckkopf +10K)

MÖGLICHE PROBLEME 3/3

- Druckerzeugnis hat defekte (verschobene Schichten, unsaubere Stellen, gewölbte Stellen)
 - Problem:
 - Druckeinstellung oder Slicer-konfiguration sind nicht perfekt
 - Lösung:
 - Mit den Einstellungen herumspielen, bis das erwünschte Ergebnis zielt
 - Übersicht möglicher Ursachen/Lösungen sind z.B. hier: https://www.simplify3d.com/support/printquality-troubleshooting/

RESOURCEN

- Wiki-Seite über unseren Mono Mendel:
 - http://www.netz39.de/wiki/internal:inventory:tools:3d_prir Netz39-Wiki Seite über den Drucker
- 3D-Modelle
 - https://www.thingiverse.com viele fertige 3D Modelle
 - http://repables.com "offenes" Thingiverse

RESOURCEN

- Software:
 - https://github.com/Ultimaker/Cura
 - http://slic3r.org
 - https://www.repetier.com